





A cada andamio se adjunta un manual de instrucciones de montaje y uso en lo cual se indica la cantidad necesaria de piezas complementarias para la fijación de pared o el lastre. Los manuales de instrucciones de montaje y uso también están disponibles en el sitio web www.hymer-alu.de



1. **Andamio móvil, ligero y flexible**, con medidas de transporte y almacenaje compactas.
2. El módulo básico es un **andamio plegable** (cabe por cualquier puerta).
3. Espacioso por la plataforma de **1,58 m de longitud**.
4. **Amplia superficie de trabajo** por los 0,72 m de anchura del andamio.
5. A partir de 4,65 m de altura de alcance **con estabilizador** para mayor seguridad.
6. **Cuatro ruedas-guía con freno** incluidas.
7. **Solo se necesitan herramientas para el primer montaje** de los estabilizadores y los tubos de soporte.
8. **Rápido montaje y desmontaje por cierres de clic** en tornapuntas y diagonales.



					
Módulos y combinaciones de montaje	Módulo 1	Módulo 2	Módulo 3	Módulo 1+2	Módulo 1+2+3
Anchura de bastidor (aprox. m)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Longitud de la plataforma (aprox. m)	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
Altura de alcance (aprox. m)	2,89	–	–	4,65	6,65
Altura de andamio (aprox. m)	1,83	–	–	3,85	5,85
Altura de posición (aprox. m)	0,89	–	–	2,65	4,65
Peso (aprox. kg)	23,2	33,2	29,1	56,4	85,5
Referencia	7089403	7039415	7039417	7089405	7089407